

ASTRA^ATECH








SQUAT ARTICULADO







AST-HM032
GUIA DE INSTALAÇÃO

ACESSÓRIOS

(embalagem individual)


					
1	hm65-01 Grupo de soldagem do quadro lateral	2	hm65-02 Conexão do grupo de soldagem	3	hm65-03 Grupo de soldagem limitante
					
4	hm65-04 Grupo de soldagem do apoio do pé	5	hm66-05 Grupo de soldagem do braço grande	6	hm66-04 Grupo de soldagem do gancho
					
7	HM-01 Grupo de soldagem do cano	8	Montagem em aço inoxidável	9	Placa de haltere 20kg
					
10	Suporte de rolamento UCP205	11	HM-6003 Bainha	12	HM-6006 Manga de haltere
					
13	HM66-2001 Encosto grande	14	HM66-2001 Assento acolchoado	15	HM66-2003 Almofada de ombro

LISTA DE PARAFUSOS

					
A	Porca anti-afrouxamento M10	B	Espaçador plano 10	C	Parafuso sextavado externo M10x75
					
D	Parafuso sextavado externo M10x70	E	Parafuso sextavado externo M10x30	F	Parafuso de cabeça sextavada M8x75
					
G	Parafuso de cabeça sextavada M8x25	H	Arruela extra grande	I	Porca anti-afrouxamento M16
					
J	Espaçador plano 16	K	Parafuso sextavado externo M16x180	L	Espaçador plano 8


GRUPO DO QUADRO LATERAL

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	HM65-01 Grupo de componentes de soldagem do quadro lateral	2	3	HM-5011 Tampão de tubo quadrado 50x80	2
	2	HM-6007 Tapete universal de chão	4	4	HM-5012 Tampão de tubo quadrado 50x50	2




CONEXÃO DO GRUPO DE SOLDAGEM

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
1	1	HM65-02 Componente do grupo de conexão da soldagem	1			




GRUPO DE SOLDAGEM DO LIMITADOR

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	HM65-03 Grupo de componentes desoldagem limitante	1	5	Parafusos de cabeça escareada hexagonal m5x10	4
	2	HM-6007 Tapete universal	1	6	Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno m10x20	2
	3	HM-5046 Almofada quadrada de amortecimento 30mm	1	7	hm-5011 Plugue de tubo quadrado 50x80	1
	4	BQ-4017 Pilar anti-colisão	4			




GRUPO DE SOLDAGEM DO APOIO DO PÉ

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	hm65-04 Grupo de componentes de soldagem do apoio do pé	1	3	Parafuso de cabeça cilíndrica com fenda cruzada m5x10	9
	2	hm66-2007 Placa padronizada de liga de alumínio	1			




GRUPO DE SOLDAGEM DO APOIO DE BRAÇO

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	HM66-05 Grupo de componentes de soldagem do braço grande	1	4	HM66 - Combinação de alça 1	2
	2	HM-6005 Tampão de tubo redondo 25	2	5	HM-5011 Tampão de tubo quadrado 50x80	4
	3	HM 5027 Porca estrela m8 com diâmetro de 20 furos	2			




GRUPO DE SOLDAGEM DO GANCHO

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	HM66-06 Grupo de componentes de soldagem do gancho	1	6	Parafuso sextavado externo M16x140	1
	2	HM6005 Tampão de tubo redondo 25	1	7	Porca anti-afrouxamento M16	1
	3	HM-6008 Manga de metalurgia do pó	2	8	Arruela plana 16	2
	4	HM66-2005 Haste plástica limitadora	1	9	M728 Combinação de alça 2	1
	5	HM-5057 Porca estrela M8 com diâmetro de 20 furos	1			




GRUPO DE SOLDAGEM DO CANO

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	HM-01 Grupo de componentes de soldagem do cano	4	3	HM-6004 Tampão de tubo redondo 50	4
	2	HM-6003 Bainha	4			



CONJUNTO DO AÇO INOXIDÁVEL

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	HM66-2006 Aço inoxidável	1	2	HM-6004 Tubo redondo de 50 mm	2



TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

Garantia: 1 ano

Esta garantia cobre eventuais defeitos de fabricação que os produtos possam apresentar, salvo peças de desgaste natural apresentadas.

Durante o prazo de garantia estabelecido, a ASTRATECH assume o compromisso de substituir ou consertar, sem ônus (excetuando-se despesas de deslocamento), as peças com defeitos de fabricação. O cliente é responsável pela taxa de deslocamento de técnico especializado no valor vigente no momento, caso necessite dos serviços de assistência técnica, tanto da rede autorizada como da fábrica.

Caso o cliente prefira, o equipamento dentro da garantia poderá ser enviado a ASTRATECH e o reparo será efetuado sem custo de peças e mão de obra para o cliente (excetuando-se custos de transporte ida e volta do equipamento), obedecendo aos prazos acima. Os direitos de prestação da garantia não são acionados quando existem pequenas diferenças do material, em relação à qualidade teórica exigida, que sejam indiferentes para o valor e utilização do aparelho. Eventuais prestações de garantia não implicam o aumento do prazo de garantia, nem iniciam a contagem decrescente do mesmo prazo.

A garantia não abrange os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto. São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes. A garantia será anulada nas seguintes situações:

a) Danos provocados por:

- Roubo, vandalismo, raio, fogo, enchente e/ou outros desastres naturais;
- Suor, água, solventes, álcool e/ou outros líquidos;
- Quedas, batidas, acidentes ou uso inadequado;
- Ligação do produto em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a uma flutuação excessiva de voltagem;

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos (ex. evaporação de cloro), umidade ou temperatura excessiva;
- Utilização do equipamento ao ar livre;
- Utilização do produto dentro de saunas, garagens, banheiros;
- Utilização do produto em desacordo com o especificado na ocasião da compra ou neste termo, como por exemplo, o uso de aparelhos de categoria residencial em academias, clubes, grêmios, clínicas, escolas, associações, locais comerciais, e outros que julgar necessário;
- Aplicações de forças e pesos demasiados;
- Limpeza com produtos químicos não recomendados, que podem provocar manchas. A limpeza deve ser efetuada somente com panos secos;
- Lubrificação incorreta do equipamento; Falta ou excesso de silicone;

b) Quando for constatado:

- Manuseio, e/ou reparos por pessoas ou assistência técnica não autorizada;
- Montagem imprópria do produto pelo usuário ou não observância do manual de operação;
- Alteração de partes mecânicas, elétricas/eletrônicas originais;
- Remoção ou modificação do número de série;
- Utilização do aparelho em locais expostos a luz solar, chuva, orvalho, poeira, maresia, úmidos ou mal ventilados, etc;
- Manutenção prévia com peças não originais;
- Utilização do equipamento por mais de uma pessoa ao mesmo tempo;
- Utilização do equipamento por pessoas acima do peso especificado no produto.

A ASTRATECH não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

A garantia somente será válida com a apresentação deste certificado e sua respectiva nota fiscal, e somente em território nacional.

SAC: (21) 99928-6298