

ASTR*A*TECH















CADEIRA EXTENSORA UNILATERAL ARTICULADA




AST-HM037
GUIA DE INSTALAÇÃO

ACESSÓRIOS

(embalagem individual)


					
1	HM76A-01 Grupo de Soldagem do Quadro Lateral	2	HM76A-02 Grupo de Soldagem do Braço Esquerdo	3	HM76A-03 Grupo de Soldagem do Braço Direito
					
4	HM76A-04 Grupo de Soldagem do Quadro Principal	5	HM76-02 Grupo de Soldagem do Tubo de Conexão Frontal	6	HM76-03 Grupo de Soldagem do Tubo de Conexão Traseiro
					
7	HM76-06 Grupo de Soldagem da Alça	8	HM84B-07 Grupo de Soldagem do Encosto	9	HM-01 Grupo de Soldagem do Cano de Arm
					
10	HM-03 Grupo de Soldagem Vertical do Cano	11	Barra de Peso 20Kg	12	HM-6016 Placa de Bloqueio do Braço
					
13	FL205 Suporte de Rolamento	14	HM76-2001 Placa de Instalação da Almofada do Assento	15	HM-5066 Almofada do Encosto Médio
					
		16	HM-5070 Pufe		

LISTA DE PARAFUSOS




A

Parafuso Hexagonal Externo
M10X105 Meio Dente




B

Parafuso Hexagonal Externo
M10X80




C

Parafuso Hexagonal Externo
M10X70




D

Parafuso Hexagonal Externo
M10X35




E

Parafuso com Cabeça Hexagonal
M8X75




F

Parafuso com Cabeça Hexagonal
M8X25



G

Porca de Travamento M10



H

Arruela Extra Grande



I

Arruela Lisa $\Phi 10$




J

Arruela Lisa $\Phi 8$


GRUPO LATERAL DO QUADRO DE SOLDAGEM

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	HM76A-01 Grupo de soldagem do quadro lateral	2	4	HM-5046 Almofoada quadrada de amortecimento 30mm	2
	2	HM-6007 Tapete universal	4	5	Parafuso com cabeça cilíndrica e sextavado interno M10x20	4
	3	HM-5011 Tampão de tubo quadrado 50x80	6			




GRUPO DE SOLDAGEM DO BRAÇO ESQUERDO

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	HM76A-02 Grupo de soldagem do componente do braço esquerdo	1	4	HM-5056 Espuma pequena	1
	2	HM-5011 Tampão de tubo quadrado 50x80	3	5	HM-5039 Capa de espuma	1
	3	HM-5040 Capa interna de espuma	1	6	Parafuso com cabeça cilíndrica e sextavado interno M10x20	1




GRUPO DE SOLDAGEM DO BRAÇO DIREITO

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	HM76A-03 Grupo de soldagem do componente do braço direito	1	4	HM-5056 Espuma pequena	1
	2	HM-5011 Tampão de tubo quadrado 50x80	3	5	HM-5039 Capa de espuma	1
	3	HM-5040 Capa interna de espuma	1	6	Parafuso com cabeça cilíndrica e sextavado interno M10x20	1




GRUPO PRINCIPAL DO GRUPO DE SOLDAGEM

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	HM76A-04 Grupo de Soldagem do Componente do Quadro Principal	1	6	Parafuso Hexagonal Externo M10X2	1
	2	HM-5046 Almofada Quadrada de Amortecimento 30mm	1	7	HM-5054 Manga de Diâmetro Variável de 60 para 50	2
	3	Porca Rebite Hexagonal M10	2	8	HM-5018 Tampa do Pino de Tração	1
	4	HM-5011 Tampão de Tubo Quadrado 50x80	2	9	HM-5053 Eixo de Reinicialização do Pino de Tração	1
	5	Parafuso com Cabeça Cilíndrica e Sextavado Interno M10X30	2	10	HM-5017 Mola (galvanizada)	1




TUBO DE CONEXÃO FRONTAL DO GRUPO DE SOLDAGEM

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	HM76-02 Tubo de conexão frontal do grupo de soldagem	1			




TUBO DE CONEXÃO TRASEIRO DO GRUPO DE SOLDAGEM

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	HM76-03 Tubo de conexão traseiro do grupo de soldagem	4			




GRUPO DE SOLDAGEM DA ALÇA

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	HM76-06 Grupo de Soldagem do Componente da Alça	1	4	Conjunto de 5 Peças Traseiro	2
	2	HM84B- Alças que Não Podem Ser Rasgadas	2	5	Parafusos com Cabeça Escareada Hexagonal M8x25	2
	3	Conjunto de 5 Peças Frontal	2	6	HM-5057 Porca Estrela M8 com Diâmetro de Furos de 20	2




GRUPO DE SOLDAGEM DO ENCOSTO

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	HM84B-07 Componente do grupo de soldagem do encosto	1	3	HM-5012 Tampão do tubo quadrado 50x50	1
	2	HM-5011 Tampão do tubo quadrado 50x80	2			




GRUPO DE SOLDAGEM DO CANO

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	HM-01 Grupo de Componentes de Soldagem do Cano	2	3	HM-6004 Tampão de Tubo Redondo de 50mm	2
	2	HM-6003 Bainha	2			



GRUPO DE SOLDAGEM DO CANO VERTICAL

Passos	Item nº	Nome	Qntd.	Nº	Nome	Qntd.
	1	HM-03 Grupo de Componentes de Soldagem do Cano vertical	2	3	HM-6004 Tampão de Tubo Redondo de 50mm	2
	2	HM-6003 Bainha	2			



TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

Garantia: 1 ano

Esta garantia cobre eventuais defeitos de fabricação que os produtos possam apresentar, salvo peças de desgaste natural apresentadas.

Durante o prazo de garantia estabelecido, a ASTRATECH assume o compromisso de substituir ou consertar, sem ônus (excetuando-se despesas de deslocamento), as peças com defeitos de fabricação. O cliente é responsável pela taxa de deslocamento de técnico especializado no valor vigente no momento, caso necessite dos serviços de assistência técnica, tanto da rede autorizada como da fábrica.

Caso o cliente prefira, o equipamento dentro da garantia poderá ser enviado a ASTRATECH e o reparo será efetuado sem custo de peças e mão de obra para o cliente (excetuando-se custos de transporte ida e volta do equipamento), obedecendo aos prazos acima. Os direitos de prestação da garantia não são acionados quando existem pequenas diferenças do material, em relação à qualidade teórica exigida, que sejam indiferentes para o valor e utilização do aparelho. Eventuais prestações de garantia não implicam o aumento do prazo de garantia, nem iniciam a contagem decrescente do mesmo prazo.

A garantia não abrange os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto. São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes. A garantia será anulada nas seguintes situações:

a) Danos provocados por:

- Roubo, vandalismo, raio, fogo, enchente e/ou outros desastres naturais;
- Suor, água, solventes, álcool e/ou outros líquidos;
- Quedas, batidas, acidentes ou uso inadequado;
- Ligação do produto em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a uma flutuação excessiva de voltagem;

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos (ex. evaporação de cloro), umidade ou temperatura excessiva;
- Utilização do equipamento ao ar livre;
- Utilização do produto dentro de saunas, garagens, banheiros;
- Utilização do produto em desacordo com o especificado na ocasião da compra ou neste termo, como por exemplo, o uso de aparelhos de categoria residencial em academias, clubes, grêmios, clínicas, escolas, associações, locais comerciais, e outros que julgar necessário;
- Aplicações de forças e pesos demasiados;
- Limpeza com produtos químicos não recomendados, que podem provocar manchas. A limpeza deve ser efetuada somente com panos secos;
- Lubrificação incorreta do equipamento; Falta ou excesso de silicone;

b) Quando for constatado:

- Manuseio, e/ou reparos por pessoas ou assistência técnica não autorizada;
- Montagem imprópria do produto pelo usuário ou não observância do manual de operação;
- Alteração de partes mecânicas, elétricas/eletrônicas originais;
- Remoção ou modificação do número de série;
- Utilização do aparelho em locais expostos a luz solar, chuva, orvalho, poeira, maresia, úmidos ou mal ventilados, etc;
- Manutenção prévia com peças não originais;
- Utilização do equipamento por mais de uma pessoa ao mesmo tempo;
- Utilização do equipamento por pessoas acima do peso especificado no produto.

A ASTRATECH não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

A garantia somente será válida com a apresentação deste certificado e sua respectiva nota fiscal, e somente em território nacional.

SAC: (21) 99928-6298